

## INSTRUCTIVO: REGISTRACIÓN DE LÍNEAS VOIP EN DISTINTOS TERMINALES

### A continuación, se muestran las configuraciones para un teléfono IP marca Denwa

- 1) Ingresar a la interfaz web del teléfono, a través de la IP correspondiente (se recomienda configurar manualmente una IP estática en el teléfono, en este caso es la 192.168.1.11, o buscar en el teléfono la IP que asignó el DHCP). En ella seleccionar la opción **VOIP**.



- 2) Elegir la opción **Ajustes Básicos SIP**



- a) Dirección del servidor: 201.217.53.225
- b) Puerto del servidor: Utilizar el 5060
- c) Usuario de autenticación: el número en cuestión, debe tener el formato +59521xxxxxx@copaco.com.py
- d) Contraseña de autenticación: Usar el password provisto por COPACO.
- e) Usuario SIP: Es el número telefónico provisto por COPACO. Utilizar el formato +59521xxxxxx
- f) Nombre a mostrar: Utilizar el formato +59521xxxxxx
- g) Dominio: copaco.com.py

h) Puerto del Servidor Proxy: Utilizar el valor 5060.  
Los demás campos se pueden dejar vacíos.

Seleccionar la opción **Habilitar Registro** (tildar), y hacer click en **Aplicar**

3) Los datos han sido aplicados a la cuenta. Hacer click en **Volver** para ver el resultado de las configuraciones:



4) Finalmente, el estado de la línea debe estar en **Registrado**:

